



EN Electronic chopper

A must-have in the kitchen, this high-powered USB chopper with strong stainless steel blades can chop meat, herbs, garlic, vegetables, fruits and more in seconds. Simply press and hold the button to start the motion blades. Easily charged with a USB, you can use this anywhere in the kitchen or take it with you on the go.

- 1 USB charging port with silicone cover
Light will show blue when charged
- 2 36W USB processor motor
- 3 Lid with a tight silicone seal
- 4 Blade stem with 3 sharp stainless steel chopping blades
- 5 Transparent bowl
- 6 TPR ring for secure benchtop grip

How to Use

1. For first use, please charge the chopper fully. When fully charged, the blue indicator light will show. Clean transparent bowl and blades.
2. Insert blade stem, add desired food into bowl (capacity limit 2/3).
3. Once the food is in the bowl, place the lid on top, then install the processor motor. When the motor is loaded, press the button to chop the contents. After continuous chopping for 30 s, the chopper will automatically stop. If the contents are not to the desired size, you can continue to press the button for extra chopping. Once complete, remove the motor from the bowl, pour out the contents and clean with water.

Notice:

1. DO NOT place the blade into the motor; the blade will spin and injury may occur.
2. Caution: Sharp blade, keep away from children.
3. Do not process salty food for a prolonged period of time, in case of rust.
4. Fragile! Please do not drop.

Lid will flash red when suffering a blockage.
Lid will flash red then go off when in low power.
Lid will show blue when fully charged.

Caution:

DO NOT disassemble, crush or expose to open flame. DO NOT operate if item or battery is damaged.

- Power: 36W
- Voltage: 3.7V
- Battery capacity: 1500mAh



Info/Tootja/Razotajis/Gamintojas/Изготовитель: Tammer Brands Oy,
Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland/Тампере, Финляндия

www.makukitchen.com

FI Elektroninen silppuri

Tehokas USB-toiminen silppuri on välttämätön apuri keittiössä. Sen vahvat ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät pilkkovat lihaa, yrttejä, valkosipulia, kasviksia, hedelmiä ja paljon muuta sekunneissa. Silppuritoiminto käynnistyy pitämällä virtapainiketta painettuna. Helppo ladata USB-portista. Voit käyttää laitetta kaikkialla keittiössä tai ottaa sen mukaan.

- 1 USB-latausportti silikonikannella
Merkkivalo palaa sinisenä, kun laite on ladattu täyteen
- 2 USB-silppurin 36 W:in moottori
- 3 Kansi, jossa tiivis silikonitiivistys
- 4 Terän varsi, jossa kolme terävää ruostumattomasta teräksestä valmistettua terää
- 5 Läpinäkyvä kulho
- 6 TPR-rengas pitää laitteen paikallaan pöydällä

Käyttöohjeet

1. Lataa silppurin akku täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Kun akku on latautunut täyteen, sininen merkkivalo syttyy palamaan. Puhdista läpinäkyvä kulho ja terät.
2. Aseta terän varsi paikoilleen ja lisää haluamasi ruoka-aine kulhoon (täytä korkeintaan 2/3 kulhon tilavuudesta).
3. Kun ruoka-aine on kulhossa, aseta kansi ja moottori-osa paikoilleen. Kun moottori on asennettu, käynnistä silppuri painamalla virtapainiketta. Silppuri pysähtyy automaattisesti, kun olet käyttänyt sitä yhtäjaksoisesti 30 sekuntia. Jos silputtava ruoka-aine ei ole tarpeeksi hienojakoista, voit jatkaa silppuamista painamalla painiketta. Kun olet silpunut ruoka-aineen, irrota moottori laitteesta, poista kulhon sisältö ja puhdista kulho vedellä.

Huomio:

1. ÄLÄ asenna terää suoraan moottoriin; pyörivä terä voi aiheuttaa vamman.
2. Varoitus: Varo terävää terää. Säilytä lasten ulottumattomissa.
3. Älä käsittele suolaisia ruoka-aineita pitkiä aikoja, sillä laite voi ruostua.
4. Särkyvä! Älä pudota laitetta.

Merkkivalo vilkkuu punaisena, jos laitteeseen tulee tukos.

Merkkivalo vilkkuu punaisena ja sammuu, jos virta on vähissä.

Merkkivalo palaa sinisenä, kun akku on täyteen ladattu.

Varoitus:

ÄLÄ pura, riko tai altista laitetta avotulelle. ÄLÄ käytä, jos laite tai akku on vaurioitunut.

- Teho: 36 W
- Jännite: 3,7 V
- Akun kapasiteetti: 1 500 mAh

SV Elektrisk strimlare

Denna USB-strimlare är ett måste i köket. Med sina starka blad av rostfritt stål strimlar den kött, örter, vitlök, grönsaker, frukt eller annat på bara några sekunder. Ladda tryck och håll in knappen för att aktivera bladen. Laddas enkelt med USB, så att du kan använda den var som helst i köket eller ta den med dig.

- 1 USB-laddningsport med silikonskydd.
Ljuset lyser blått när enheten är fulladdad
- 2 36 W USB-matberedarmotor
- 3 Lock med silikon tätning
- 4 Mittdel med 3 vassa blad av rostfritt stål
- 5 Genomsiktig skål
- 6 Ring av TPR som ger stadigt grepp på köksbänken

Användningsinstruktioner

1. Ladda strimlaren helt före den första användningen. När den är fulladdad lyser ett blått indikatorljus. Diska den genomskinliga skålen och bladen.
2. Sätt i mittdelen med bladen och lägg de önskade livsmedlen i skålen (kapacitetsgräns 2/3).
3. När livsmedlet är i skålen, sätt på locket och sätt fast motorn. När motorn är på plats, tryck på knappen för att strimla innehållet. Efter 30 sekunder av kontinuerlig strimling stannar strimlaren automatiskt. Om du vill strimla innehållet ytterligare kan du trycka på knappen igen. När du är klar, ta bort motorn, håll ut innehållet och diska med vatten.

Obs!

1. FÖR INTE IN bladet i motorn, eftersom det då börjar rotera, vilket kan orsaka skador.
2. Var försiktig: Vassa blad, hålls utom räckhåll för barn.
3. Behandla inte salta livsmedel under längre stunder eftersom det kan orsaka rost.
4. Bräckligt! Tappa inte.

Locket blinkar rött om det uppstått en blockering.
Locket blinkar rött för att sedan slockna när batterinivån är låg.

Locket lyser blått när enheten är fulladdad.

Var försiktig:

FÅR INTE monteras isär, krossas eller exponeras för öppen eld. ANVÄND INTE om enheten eller batteriet har skadats.

- Effekt: 36 W
- Spänning: 3,7 V
- Batterikapacitet: 1 500 mAh

ET Elektriline hakkmasin

Köögis hädavajalikul, võimsal USB-hakkmasinal on tugevad roosteavast terasest labad, mis suudavad hakkida nii liha, ürte, küüslauku, köögi- ja puuvilju ning palju muudki kõigest loetud sekunditega. Labade käivitamiseks vajutage lihtsalt nuppu ja hoidke seda all. Mugavalt USB-laaditavat seadet saab kasutada kõikjal köögis või ka endaga kaasa võtta.

- 1 Silikoonkattega USB-laadimisport
- Täislaetuse korral põleb sinine märgutuli
- 2 36 W USB-mootor
- 3 Korraliku silikoonihendiga kaas
- 4 Labahoidik kolme terava roosteavast terasest hakklabaga
- 5 Plastist läbipaistev kauss
- 6 Termoplast-kummist rõngas hoiab hästi lauaplaadil

Kasutamine

- Laadige hakkmasin enne esmakasutust täis. Täislaetuse korral põleb sinine märgutuli. Peske kauss ja labad.
- Sisestage labahoidik. Pange toiduained kaussi (kuni 2/3 ulatuses).
- Kui toiduained on kausis, tõstke hakkmasinale kaas peale, seejärel paigaldage mootor. Kui mootor on laetud, vajutage nuppu, et toiduaineid hakkida. Hakkmasin jääb pärast 30 sekundit järjestikust tööd automaatselt seisma. Kui toiduained ei ole veel soovitud suuruses, vajutage jätkamiseks uuesti nuppu. Seejärel eemaldage mootor, valage toiduained välja ja peske kauss veega puhtaks.

Märkus.

- ÄRGE asetage laba mootoris, sest see hakkab pöörlema ja võib teid vigastada
- Ettevaatust! Teravad labad. Hoidke neid lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge töodelge soolaseid toiduaineid pikka aega. See võib tekitada roostet.
- Habras! Mitte maha pillata.

Ummistuse korral vilgub kaas punaselt. Aku tühjenemise korral vilgub kaas punaselt ja lülitub seejärel välja. Täislaetuse korral näitab kaas sinist märgutuld.

Ettevaatust!

ÄRGE võtke koost lahti, purustage ega visake tulle. ÄRGE käsitsege, kui seade või aku on kahjustatud.

- Võimsus: 36 W
- Pinge: 3,7 V
- Aku mahtuvus: 1500 mAh

LV Elektriskais smalcinātājs

Īpaši noderīga ierīce lietošanai virtuvē — šis lieljaudas USB smalcinātājs ar spēcīgiem nerūsējošā tērauda asmeņiem var sasmalcināt gaļu, zaļumus, ķiploku, dārzeņus, auglus un daudz ko citu dažū sekundžu laikā. Vienkārši piespiediet un turiet pogu, lai asmeņi sāktu kustēties. Vienkārša uzlāde, izmantojot USB, – varat to lietot jebkurā vietā virtuvē vai ņemt līdzi, dodoties ceļā.

- 1 USB uzlādes ports ar silikona pārklājumu
- Indikators deg zilā krāsā, kad ierīce ir uzlādēta
- 2 36 W USB smalcināšanas motors
- 3 Vāks ar ciešu silikona blīvi
- 4 Asmens kāts ar 3 asiem nerūsējošā tērauda smalcināšanas asmeņiem
- 5 Caurredzama blōda
- 6 TRP gredzens drošai saskarei ar galda virsmu

Lietošana

- Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet smalcinātāju. Kad tas ir pilnībā uzlādēts, iedegas zils indikators. Iztīriet caurredzamo blōdu un notīriet asmeņus.
- Ievietojiet asmeņu kātu, ielieciet blōdā vēlamos pārtikas produktus (tilpums: 2/3).
- Kad pārtikas produkti ir blōdā, uzlieciet vāku, pēc tam uzstādiet smalcinātāja motoru Kad motors ir uzstādīts, nospiediet pogu, lai sasmalcinātu saturu. Pēc 30 sekundžu nepārtrauktas smalcināšanas smalcinātājs automātiski pārtrauc darbību. Ja saturs nav sasmalcināts vēlamajā izmērā, varat turpināt smalcināt, nospiežot pogu. Kad smalcināšana ir pabeigta, noņemiet motoru no blōdas, izberiet saturu un izskalojiet ar ūdeni.

Uzmanību!

- Neievietojiet asmeni motorā, citādi asmens griezīsies un iespējams gūt traumas.
- Uzmanību! Ass asmens, glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Nesmalciniet ilgstoši sāļtus pārtikas produktus, citādi var rasties korozija.
- Ierīce ir trausla! Nenometiet to.

Vāks mirgo sarkanā krāsā, ja ierīce ir bloķēta. Vāks mirgo sarkanā krāsā un tad izslēdzas, ja uzlādes līmenis ir zems. Vāks deg zilā krāsā, kad ierīce ir pilnībā uzlādēta.

Uzmanību!

Neizjauciet, nespiediet un nepakļaujiet atklātai liesmai. Nedarbiniet, ja kāds piederums vai akumulators ir bojāts.

- Jauda: 36 W
- Spriegums: 3,7 V
- Akumulatora jauda: 1500 mAh

LT Elektrinis smulkintuvas

Šīs virtuvēje nepakeičiomas galingas USB smulkintuvas su tvirtais nerūdijančio plieno ašmenimis per kelias sekundes susmulkina mėsą, prieskonines žoleles, česnakus, daržoves, vaisius ir kt. produktus. Norėdami paleisti ašmenis, tiesiog paspauskite ir palaikykite nuspaustą mygtuką. Patogiai per USB jungtį įkraunamą prietaisą galite naudoti bet kurioje virtuvės vietoje arba pasiimti kartu su savimi į kelionę.

- 1 USB įkrovimo prievadas su silikonine danga
- Kai prietaisas įkrautas, šviečia mėlynas indikatorius
- 2 36 W USB smulkintuvo variklis
- 3 Dangtelis su sandariu silikoniniu tarpikliu
- 4 Ašmenų strypas su 3 aštriais nerūdijančio plieno smulkinimo ašmenimis
- 5 Skaidrus dubuo
- 6 Termoplastinės gumos (TPR) žiedas, tvirtai sukim-bantis su stalo paviršiumi

Naudojimas

- Prieš naudodami pirmą kartą, smulkintuvą visiškai įkraukite. Jam iki galo įsikrovus, užsidega mėlynas indikatorius. Nuvalykite skaidrų dubenį ir ašmenis.
- Įstatykite ašmenų strypą ir į dubenį sudėkite norimus maisto produktus (2/3 talpos).
- Kai maisto produktai bus sudėti į dubenį, uždėkite dangtelį ir pritvirtinkite smulkintuvo variklį. Uždėję variklį, paspauskite mygtuką ir susmulkinkite turinį. Po 30 nepertraukiamo veikimo sekundžių smulkintuvas automatiškai išsijungs. Jei turinys nesusmulkinamas iki pageidaujamo dydžio, paspauskite mygtuką dar kartą, kad jis būtų smulkinamas toliau. Baigę smulkinti, nuimkite nuo dubens variklį, išpilkite turinį ir išplaukite dubenį vandeniu.

Įspėjimai:

- NEKIŠKITE ašmenų į variklį, nes jie pradės sukintis ir gali jus sužeisti.
- Dėmesio! Ašmenys yra aštrūs. Laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Ilgai nesmulkinkite sūrių maisto produktų, nes gali atsirasti rūdžių.
- Prietaisas yra trapus! Saugokite, kad jis nenukristų.

Dangtelis mirksi raudonai: smulkintuvas užsikimšo. Dangtelis mirksi raudonai (vėliau išsijungia): žemas įkrovos lygis. Dangtelis šviečia mėlynai: prietaisas visiškai įkrautas.

Dėmesio!

NEGALIMA ardyti, laužyti ir mesti į atvirą ugnį. NENAUDOKITE, jei prietaisas ar akumuliatorius yra pažeistas.

- Galia: 36 W
- Įtampa: 3,7 V
- Akumuliatoriaus talpa: 1500 mAh

RU Электрический измельчитель

Мощный USB-измельчитель с прочными лезвиями из нержавеющей стали просто незаменим на кухне, так как с его помощью можно измельчать мясо, пряности, чеснок, овощи, фрукты и многое другое за считанные секунды. Чтобы запустить лезвия, просто нажмите и удерживайте кнопку. Легко заряжается с помощью USB-кабеля, вы можете использовать его в любом месте кухни или брать с собой в дорогу.

- 1 USB-порт для зарядки с силиконовой заглушкой
- Во время зарядки индикатор будет гореть синим цветом
- 2 Электродвигатель комбайна мощностью 36 Вт с питанием от USB
- 3 Крышка с плотным силиконовым уплотнением
- 4 Стержень с 3 острыми режущими лезвиями из нержавеющей стали
- 5 Прозрачная чаша
- 6 Кольцо из ТПР для надежного удержания на поверхности стола

Использование

- Перед первым использованием полностью зарядите измельчитель. При полной зарядке загорится синий индикатор. Очистите чашу и лезвия.
- Вставьте стержень лезвия, добавьте подлежащие измельчению продукты в чашу (заполните емкость не более, чем на 2/3).
- Затем наденьте крышку и установите электродвигатель комбайна. После установки электродвигателя нажмите кнопку, чтобы измельчить содержимое. После непрерывного измельчения в течение 30 секунд измельчитель автоматически остановится. Если размер содержимого не соответствует желаемому, можно продолжать нажимать кнопку для дополнительного измельчения. После завершения работы извлеките электродвигатель из чаши, извлеките содержимое и промойте водой.

Внимание:

- НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ лезвие в мотор, так как оно будет вращаться, что может привести к травме.
- Внимание! Осторожно обращайтесь с острым лезвием и держите подальше от детей.
- Если в изделии имеется ржавчина, не обрабатывайте соленую пищу в течение длительного периода времени.
- Хрупкое изделие! Не бросать!

При засоре индикатор на крышке будет мигать красным. При низком заряде индикатор на крышке будет мигать красным, а затем погаснет. При полном заряде индикатор на крышке будет светиться синим цветом.

Внимание!

НЕ разбирайте, не ломайте и не подвергайте воздействию открытого огня. НЕ используйте, если изделие или аккумулятор повреждены.

- Мощность: 36 Вт
- Напряжение: 3,7 В
- Емкость аккумуляторной батареи: 1500 мАч