



## EN Coffee grinder

A manual coffee grinder with an adjustable type of grind setting: coarse, medium, fine or extra fine. Stays firmly in place thanks to its silicone base. Washing by hand is recommended.

1. Unscrew the cap in order to remove the handle and stopper.
  2. Follow the image in order to adjust the type of grind you prefer.
  3. Replace the stopper and handle and then screw the cap back on.
- A. Cap  
B. Handle  
C. Stopper  
D. Adjustment nut

## FI Kahvimylly

Käsikäyttöinen kahvimylly, jossa mahdollisuus säätää haluttu jauhatusaste: karkeaa, puolikarkeaa, hienoa, erittäin hienoa. Pysyy hyvin paikallaan silikonisen pohjan ansiosta. Suositellaan käsinpesua.

1. Kierrä hattu irti, jotta pääset irrottamaan kahvan ja pysäytimen.
  2. Säädä haluamasi jauhatusaste kuvan mukaisesti.
  3. Asenna pysäytin ja kahva takaisin ja kierrä hattu paikalleen.
- A. Hattu  
B. Kahva  
C. Pysäytin  
D. Säätömutteri

## SV Kaffekvarn

Manuell kaffekvarn med justering av grovheten: grovt, medium, fint eller extra fint. Silikonbottnen håller kvarnen stadigt på plats. Handdisk rekommenderas.

1. Skruva av toppskruven för att ta av handtaget och stoppskruven.
  2. Följ anvisningen på bilden för att justera grovheten efter eget smak.
  3. Sätt tillbaka stoppskruven och handtaget och skruva sedan tillbaka toppskruven.
- A. Toppskruv  
B. Handtag  
C. Stoppskruv  
D. Justeringsbult

## ET Kohviveski

Käsijamiga kohviveski, mis võimaldab seadistada jahvatusastet: jäme, keskmise, peen või väga peen. Tänu silikoontööle püsib hästi paigal. Soovitatav pesta kätsitsi.

1. Keerake kork lahti, et eemaldada vänt ja tõkis.
  2. Seadistage jahvatusaste joonisel näidatud viisil.
  3. Paigaldage tõkis ja vänt tagasi, seejärel keerake kork kinni.
- A. Kork  
B. Vänt  
C. Tõkis  
D. Seadistusmutter

## LV Kafijas dzirnaviņas

Rokas kafijas dzirnaviņas ar regulējamu malumu: rupjš, vidējs, smalks vai ļoti smalks. Pateicoties silikona pamatnei, paliek savā vietā. Iesakām mazgāt ar rokām.

1. Atskrūvējiet vāciņu, lai noņemtu rokturi un aizturi.
2. Secīgi veiciet darbības tā, ka redzams nākamajā attēlā, lai noregulētu vēlamo malumu.
3. Uzlieciet atpakaļ aizturi un rokturi, un tad pieskrūvējiet atpakaļ vāciņu.

- A. Vāciņš  
B. Rokturis  
C. Aizturus  
D. Regulēšanas uzgrieznis

## LT Kavamalė

Rankinė kavamalė su reguliuojamo tipo tinkleliu: stambiu, vidutiniu, smulkui arba itin smulkiu. Dėl silikoninio pagrindo tvirtai lieka reikiamoje vietoje. Rekomenduojama plauti rankomis.

1. Atskukite dangtelį, kad nuimtumėte rankenelę ir išsimtumėte stabdiklį.
  2. Vadovaudamiesi toliau pateiktu paveikslėliu, sureguliukite pageidaujamo tipo tinklelij.
  3. Pakeiskite stabdiklis ir rankenelę ir vėl užsukite dangtelį.
- A. Dangtelis  
B. Rankenelė  
C. Stabdiklis  
D. Reguliacijos veržlė

## RU Кофемолка

Ручная кофемолка с возможностью регулировки степени помола: крупный, средний мелкий или экстра-мелкий. Хорошо сохраняет устойчивость за счет силиконового основания. Рекомендуется ручная мойка изделия.

1. Открутите наконечник, чтобы снять ручку и ограничитель.
  2. Чтобы выбрать степень помола, следуйте инструкции на картинке ниже.
  3. Установите ограничитель и ручку на место, затем закрутите наконечник.
- A. Наконечник  
B. Ручка  
C. Ограничитель  
D. Регулировочная гайка