

EN

Electric milk frother. Velvety soft foamed milk for hot and cold beverages with just the push of a button. Perfect for cappuccino, latte and cocoa. Also an excellent help in making salad dressings.

Place the batteries (2 x AA) inside the frother.

Place milk frother just under the surface of the milk. Allow frother to whip air into the milk until tiny bubbles have formed over the entire surface. Serve the milk immediately and rinse the milk frother under running water. Please note: milk frother is not dishwasher safe. Do not immerse the case with batteries in water.

FI

Elektroninen maidonvaahdotin. Sametinpehmeä maitovaahdotus vain napinpainalluksella kuumiin sekä kylmiin juomiin. Täydellinen cappuccino-, cafe latte- ja kaakaojuomille. Erinomainen apu myös salaattikastikkeiden valmistamiseen.

Asenna paristot (2 x AA) vaahdottimen sisään.

Aseta maidonvaahdotin juuri maidon pinnan alapuolelle. Anna vaahdottimen vatkata maitoon ilmaa, kunnes pienet kuplat peittävät koko pintaa. Tarjoile maito välittömästi ja huuhtelee maidonvaahdotin juoksevan veden alla. Huom! Maidonvaahdotin ei kestä konepesua. Älä upota paristokoteloja veteen.

SV

Elektrisk mjölkskummare. Sammetslent mjölkskum med ett knapptryck, för både varma och kalla drycker. Perfekt för cappuccino, caffè latte och kakadrycker. Fungerar även utmärkt för tillredning av salladsdressing.

Sätt batterierna (2 X AA) in i skummaren.

Placera mjölkskummaren strax under mjölkens yta. Låt skummaren vispa luft i mjölken tills små bubblor täcker hela ytan. Servera mjölken omgående och skölj av mjölkskummaren under rinnande vatten. Obs! Mjölkskummaren tål inte maskindisk. Sänk inte batteridelen i vatten.

DK

Elektrisk mælkeskummer. Fløjlsblødt skummet mælk til varme og kolde drikke med et enkelt tryk på en knap. Perfekt til cappuccino, latte og kakao. Også en fremragende hjælp til fremstilling af salatdressinger.

Sæt batterierne (2 x AA) i mælkeskummeren.

Placer mælkeskummeren lige under mælken's overflade. Lad skummeren piske luft ind i mælken, indtil der dannes små bobler over hele overfladen. Server mælken straks og skyl mælkeskummeren under rindende vand. Bemærk: Mælkeskummeren tåler ikke opvaskemaskine. Undgå at nedsænke kabinettet med batterier i vand.

NO

Elektrisk melkeskummer. Fløyelsmyk skummet melk til varme og kalde drikker med bare et trykk på en knapp. Perfekt til cappuccino, latte og kakao. Også en utmerket hjelp ved tilberedning av salatdressinger.

Sett batteriene (2 x AA) inn i skummeren.

Plasser melkeskummeren like under overflaten av melken. La skummeren piske luft inn i melken til det har dannet seg små bobler over hele overflaten. Server melken umiddelbart og skyl melkeskummeren under rennende vann. Merk: Melkeskummeren tåler ikke oppvaskmaskin. Ikke senk beholderen med batterier i vann.

ET

Elektriline piimavahusti. Sametpehme piimavaht kuumade ja külmade jookside jaoks vaid ühe nupuvajutusega. Sobib suurepäraselt cappuccino, caffè latte ja kakao valmistamiseks. Hea abivahend ka salatkastme tegemisel.

Pange vahusti sisse patareid (2 x AA).

Vahusti ots peab olema ainult natuke piima pinna all. Laske vahustil piima vispeldada, kuni kogu pinna kohale on ilmunud õhumullikesed. Serveerige piim kohe ja loputage piimavahusti voolava vee all puhtaks. Märkus: piimavahustit ei tohi pesta nõudepesumasinas. Ettevaatust: ärge kastke vette korpus, milles on patareid.



LV

Elektriskais piena putotājs. Pietiek nospiegt pogu, lai iegūtu samtaini maigu putotu pienu karstiem un aukstiem dzērieniem. Ideāli piemērots kapučīno, latte un kakao pagatavošanai. Lielisks palīgs arī salātu mērču gatavošanā.

Ievietojiet baterijas (2 x AA) putotājā.

Ievietojiet un ieslēdziet piena putotāju. Novietojiet piena putotāju tieši zem piena virsmas. Ļaujiet putotājam iekult pienā gaisu, līdz visu virsmu pārklāj sīki burbuliņi. Pasniedziet pienu nekavējoties un noskalojiet piena putotāju tekošā ūdenī. Ņemiet vērā, ka piena putotāju nevar droši mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Uzmanību! Korpusu ar baterijām nedrīkst iegremdēt ūdenī.

LT

Elektrinis pieno plaktuvus. Aksominio švelnumo pieno putos karštieis ir šaltiems gērīmams tik vienu mygtuko paspaudimu. Puikiai tinka kapučīnu, latei ir kakavai. Taip pat nepakartojamas ruošiant salotų užpilus.

Iškēkite baterijas (2 x AA) į plaktuvą.

Iškēkite pieno plaktuvą ir jį įjunkite. Laikykite pieno plaktuvą vos panardintą po pieno paviršiumi. Leiskite plaktuvui plakti orą į pieną, kol visame paviršiuje susiformuos smulkūs burbuliukai. Patiekite pieną nedelsiant ir praplaukite pieno plaktuvą po tekančiu vandeniu. Atkreipkite dėmesį: pieno plaktuvus nėra tinkamas plauti indaplovėje. Atsargiai: nemerkite į vandenį korpuso su baterijomis.

DE

Elektrischer Milchaufschäumer. Samtig-weicher Milchschaum für heiße und kalte Getränke auf Knopfdruck. Perfekt für Cappuccino, Latte und Kakao. Auch eine hervorragende Hilfe bei der Zubereitung von Salatdressings.

Legen Sie die Batterien (2 x AA) in den Milchaufschäumer ein.

Halten Sie den Milchaufschäumer knapp unter die Milchoberfläche. Lassen Sie den Aufschäumer Luft in die Milch einarbeiten, bis sich über die gesamte Oberfläche winzige Bläschen gebildet haben. Servieren Sie die Milch sofort und spülen Sie den Milchaufschäumer unter fließendem Wasser ab. Bitte beachten Sie: Der Milchaufschäumer ist nicht spülmaschinenfest. Tauchen Sie das Gehäuse mit den Batterien nicht in Wasser.

PL

Elektryczny spieniacz do mleka. Aksamitnie gładka spieniona mleczna pianka do gorących i zimnych napojów za jednym naciśnięciem przycisku. Idealny do cappuccino, latte i kakao. Doskonale sprawdza się również przy przygotowywaniu sosów sałatkowych.

Włóż baterie (2 x AA) do spieniacza.

Umieść spieniacz tuż pod powierzchnią mleka. Pozwól speniaczowi ubijać mleko, aż na całej powierzchni pojawią się drobne bąbelki. Podaj mleko natychmiast i opłucz spieniacz pod bieżącą wodą. Uwaga: spieniacza nie można myć w zmywarce. Nie zanurzaj obudowy z bateriami w wodzie.

