



EN

Electric milk frother. Velvety soft foamed milk for hot and cold beverages with just the push of a button. Perfect for cappuccino, latte and cocoa. Also an excellent help in making salad dressings.

Place the batteries (2 x AA) inside the frother.

Place milk frother just under the surface of the milk. Allow frother to whip air into the milk until tiny bubbles have formed over the entire surface. Serve the milk immediately and rinse the milk frother under running water. Please note: milk frother is not dishwasher safe. Do not immerse the case with batteries in water.

FI

Elektroninen maidonvaahdotin. Sametinpehmeä maitovaahdotin vain napinpainalluksella kuumiin sekä kylmiin juomiin. Täydellinen cappuccino-, cafe latte- ja kaakaojuomille. Erinomainen apu myös salaattikastikkeiden valmistamiseen.

Asenna paristot (2 x AA) vaahdotin sisään.

Aseta maidonvaahdotin juuri maidon pinnan alapuolelle. Anna vaahdotin vatkata maitoon ilmaa, kunnes pienet kuplat peittävät koko pintaa. Tarjoile maito välittömästi ja huuhtelee maidonvaahdotin juoksevan veden alla. Huom! Maidonvaahdotin ei kestä konepesua. Älä upota paristokotelo veteen.

SV

Elektrisk mjölkskummare. Sammetslent mjölkskum med ett knapptryck, för både varma och kalla drycker. Perfekt för cappuccino, caffè latte och kakaodrycker. Fungerar även utmärkt för tillredning av salladsdressing.

Sätt batterierna (2 X AA) in i skummaren.

Placera mjölkskummaren strax under mjölkens yta. Låt skummaren vispa luft i mjölken tills små bubblor täcker hela ytan. Servera mjölken omgående och skölj av mjölkskummaren under rinnande vatten. Obs! Mjölkskummaren tål inte maskindisk. Sänk inte batteridelen i vatten.

ET

Elektriline piimavahusti. Sametpehme piimavaht kuumade ja külmade jookide jaoks vaid ühe nupuvajutusega. Sobib suurepäraselt cappuccino, caffè latte ja kakao valmistamiseks. Hea abivahend ka salatikastme tegemisel.

Pange vahusti sisse patareid (2 x AA).

Vahusti ots peab olema ainult natuke piima pinna all. Laske vahustil piima vispeldada, kuni kogu pinna kohale on ilmunud õhumullikesed. Serveerige piim kohe ja loputage piimavahusti voolava vee all puhtaks. Märkus: piimavahustit ei tohi pesta nõudepesumasinas. Ettevaatust: ärge kastke vette korpus, milles on patareid.





LV

Elektriskais piena putotājs. Pietiek nospiegt pogu, lai iegūtu samtaini maigu putotu pienu karstiem un aukstiem dzērieniem. Ideāli piemērots kapučīno, latte un kakao pagatavošanai. Lielisks palīgs arī salātu mērču gatavošanā.

Ievietojiet baterijas (2 x AA) putotājā.

Ievietojiet un ieslēdziet piena putotāju. Novietojiet piena putotāju tieši zem piena virsmas. Ļaujiet putotājam iekult pienā gaisu, līdz visu virsmu pārklāj sīki burbuliši. Pasniedziet pienu nekavējoties un noskalojiet piena putotāju tekošā ūdenī. Ņemiet vērā, ka piena putotāju nevar droši mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Uzmanību! Korpusu ar baterijām nedrīkst iegremdēt ūdenī.

LT

Elektrinis pieno plaktuvas. Aksominio švelnumo pieno putas karštieiems ir šaltiems gērimams tik vienu mygtuko paspaudimu. Puikiai tinka kapučīnui, latei ir kakavai. Taip pat nepakartojamas ruošiant salatų užpilus.

Iđekite baterijas (2 x AA) į plaktuvą.

Iđekite pieno plaktuvą ir jį įjunkite. Laikykite pieno plaktuvą vos panardintą po pieno paviršiumi. Leiskite plaktuvui plakti orą į pieną, kol visame paviršiuje susiformuos smulkūs burbuliukai. Patiekite pieną nedelsiant ir praplaukite pieno plaktuvą po tekančiu vandeniu. Atkreipkite dėmesį: pieno plaktuvos nėra tinkamas plauti indaplovėje. Atsargiai: nemerkite į vandenį korpuso su baterijomis.

RU

Электрический вспениватель молока. Бархатисто-мягкая молочная пена для горячих и холодных напитков всего одним нажатием кнопки. Идеально подходит для капучино, latte и какао. Прекрасная помощь также при приготовлении салатных соусов.

Вставьте батарейку (2 x AA) питания в устройство.

Предварительно подогрейте молоко в молочнике или кувшине до 65 градусов (примерно 45 секунд в СВЧ-печи). Поместите вспениватель в емкость и включите. Держите вспениватель чуть ниже уровня молока. Взбивайте молоко до появления мелкой густой пены. Подавайте взбитое молоко сразу же, а вспениватель сполосните под струей воды. Внимание: вспениватель не предназначен для мытья в посудомоечной машине. Не погружайте отсек с батарейками питания в воду.

