

EN Baking tray

Preparation for use

Before using for the first time, wash the baking tray by hand in mild detergent, rinse well and dry carefully. Lubricate the baking side with vegetable oil and put the baking tray in a hot oven (approx. 230 °C) for one hour. Allow the tray to cool in the oven. The treating with oil can also be done later, particularly if the tray needs washing.

Instructions for use

Put the baking tray on the middle shelf of the oven and set the oven to 250–275°C. Pre-heat the baking tray in the oven for at least 30 minutes. Place the pizza base with its toppings on the baking tray and bake until the toppings are cooked. Keep an eye on the pizza as it bakes, because it will be ready quickly. Tip: Towards the end of the baking process, you can try turning on the oven's grill to get an even crisper result. You can use a pizza spade paddle to move the pizza. Do not cut the pizza while it is on the baking tray.

You can also bake cookies or bread on the baking tray. Heat only the baking tray and follow the recipe normally. You can bake either directly on the baking tray or use baking paper or an oven shelf on top of the tray.

Care instructions

After the first wash, the baking tray no longer requires washing. Wipe any dirt and grease with a cloth or burn it away in the oven. If, however, you wish to wash the tray, do it as for the first wash: wash, rinse, dry carefully and treat with an oil. It is important to dry the baking tray and to store it in a dry place to prevent it from rusting.

FI Paistoteräs

Käyttöönotto

Ennen ensimmäistä käytötä pese paistoteräs käsin miedolla pesuaineella, huuhtele hyvin ja kuivaa huolellisesti. Voitele paistopuoli kevyesti kasviöljyllä ja aseta paistoteräs kuumaan uuniin (noin 230 °C) tunniksi. Anna levyn jäähytyä uunissa. Käsittelyn voi tehdä myös myöhemmin, varsinkin jos levy kaipaa pesua.

Käyttöohje

Aseta paistoteräs uunin keskitasolle ja laita uuni lämpimään 250–275°C. Esilämmitä paistoterästä uunissa vähintään 30 minuutin ajan. Aseta pizzapohja täytteineen paistolevylle ja paista kunnes täytteet kypsyyt. Pidä paistosta silmällä, sillä se kypsyy nopeasti. Vinkki: Voit kokeilla paiston loppupuolella säättää uunin grillivastukselle saadaksesi vieläkin rapeamman lopputuloksen. Voit käyttää pizzan siirtämiseen pizzalapiota. Älä leikkaa pizzaa paistolevyn päällä.

Voit paistaa paistoteräksen päällä myös pikkuleipiä tai leipää. Lämmitä vain paistoteräs ja noudata reseptiä normaalista. Voit paistaa joko suoraan teräksen päällä tai käyttää leivinpaperia tai uunipeltiä paistoteräksen päällä.

Hoito-ohje

Ensimmäisen pesun jälkeen paistoterästä ei tarvitse pestä. Pyyhi mahdollinen liika ja rasva liinalla tai polta ne pois uunissa. Jos kuitenkin haluat pestää teräksen, tee se kuten ensimmäisen pesun: pese, huuhtele, kuivaa huolellisesti ja tee öljykäsittely. Paistoteräksen kuivaaminen ja säilyttäminen kuivassa on tärkeää, jottei levy ruostu.

SV Bakstål

Ibruktagning

Diska bakstålet för hand med milt tvättmedel, skölj väl och torka av noggrant före den första användningen. Smörj in steksidan lätt med vegetabilisk olja och lägg bakstålet i en varm ugn (cirka 230 °C) i en timme. Låt stålet svalna i ugnen. Behandlingen kan också göras senare, särskilt om stålet behöver tvättas.

Bruksanvisning

Lägg bakstålet i mitten av ugnen och värm ugnen till 250–275 °C. Förvärmt bakstålet i ugnen i minst 30 minuter. Lägg pizzabotten med fyllning på bakstålet och grädda tills fyllningarna är genomstekta. Håll ögonen på pizzan eftersom den gräddas snabbt. Tips: Mot slutet av gräddningen kan du prova att sätta på ugnens grillinställning för att få ett ännu knaprigare resultat. Du kan använda en pizzaspade för att flytta pizzan. Skär inte pizzan över bakstålet.

Du kan även baka småkakor eller bröd på bakstålet. Värmt bara upp bakstålet och följ receptet normalt. Du kan antingen baka direkt på bakstålet eller ha bakplåtspaper eller en ugnspå i ovanpå bakstålet.

Skötselanvisning

Efter den första diskningen behöver man inte tvätta bakstålet. Torka bort eventuell smuts och fett med en duk eller bränn bort dem i ugnen. Om du ändå vill tvätta bakstålet, gör det som den första tvätten: diska, skölj, torka av noga och gör en oljebehandling. Det är viktigt att man torkar av och förvarar bakstålet torrt, så att det inte rostar.

ET Küpsetusteras

Kasutuselevõtt

Enne esimest kasutuskorda peske küpsetusteras käsitsi lahja pesuvahendiga, loputage korralikult ja kuivatage hoolikalt. Määridge küpsetuspool kergelt taimeõliga ja asetage küpsetusplaat tunniks ajaks kuuma ahju (umbes 230 °C). Laske plaadil ahjus jahtuda. Töödelda võite seda ka hiljem, eriti juhul, kui plaat vajab pesemist.

Kasutusjuhend

Asetage küpsetustererasahju keskossa ja seadke ahi temperatuurile 250–275 °C. Eelkuumutage küpsetusterast ahjus vähemalt 30 minutit. Asetage pitsapõhi koos täidistega küpsetusterasele ja küpsetage seni, kuni täidised küpsevad. Valvake küpsetist, sest see küpseb kiiresti. Nöuanne. Võite küpsetamise lõpus sisse lülitada ahju grillfunktiooni, et lõppulemus oleks veelgi kröbedam. Pitsa töstmiseks võite kasutada pitsalabidat. Ärge lõigake pitsat küpsetusterase peal.

Küpsetusterase peal võite küpsetada ka küpsiseid või leiba. Lihtsalt kuumutage küpsetusterast ja järgige tavapäraselt retsepti. Võite küpsetada kas otse terase peal või kasutada küpsetuspaberit või ahjuplaati küpsetusterase peal.

Hooldusjuhend

Pärast esimest pesu ei ole küpsetusterast vaja pestä. Pühkige võimalik mustus ja rasva lapiga ära või pöletage need ahjus ära. Kui soovite siiski terast pestä, tee seda nagu esimese pesu puhul: peske, loputage, kuivatage hoolikalt ja töödelge õliga. Küpsetusterase kuivatamine ja kuivas säilitamine on oluline tagamaks, et see ei lähe rooste.

LV Cepšanas plāts

Sagatavošana lietošanai

Pirms pirmās lietošanas reizes cepšanas plāti ir jānomazgā ar rokām, izmantojot vieglu mazgāšanas līdzekli, pēc tam rūpīgi jānoskalo un jānosusina. Ielīojiet cepšanai paredzēto pusī ar augu eļļu un ielieci plāti uz vienu stundu karstā cepeškrāsnī (apmēram 230 °C). Ľaujiet plātij atdzist krāsnī. Ielījošanu ar eļļu var veikt arī vēlāk, īpaši, ja plāts ir jāmazgā.

Lietošanas norādījumi

Ielieci cepšanas plāti krāsnī uz vidējā plaukta un iestatiet cepeškrāsnī 250–275 °C temperatūru. Cepšanas plāti ir jāuzkarsē cepeškrāsnī vismaz 30 minūtes. Uzlieciet picas pamatni ar piedevām uz cepšanas plāts un cepiet, līdz piedevas ir gatas. Pica cepšanas laikā ir jāuzrauga, jo tā būs ļoti ātri gatava. Padoms: Tuvojoties cepšanas beigām, varat mēģināt ieslēgt cepeškrāsns grilu, lai iegūtu vienmērīgāku cepšanas rezultātu. Picas pārlīkšanai uz citu trauku varat izmantot picas lāpstīju. Negrieziet picu, kamēr tā atrodas uz cepšanas plāts.

Uz cepšanas plāts var cept arī cepumus vai maizi. Uzsildiet tikai cepšanas plāti un gatavojiet kā parasti atbilstoši receptei. Jūs varat gatavot tieši uz cepšanas plāts vai arī uz plāts uzklāt cepamo papīru vai uzlikt krāsns plauktu.

Kopšanas norādījumi

Pēc pirmās mazgāšanas reizes cepšanas plāts vairs nebūs jāmazgā. Noslaukiet netīrumus un taukus ar lupatiņu vai sadedzinet tos cepeškrāsnī. Ja tomēr vēlaties plāti nomazgāt, rīkojieties tāpat kā pirmajā mazgāšanas reizē: vispirms nomazgājet, pēc tam noskalojiet un uzmanīgi nosusiniet, visbeidzot ielīojiet ar eļļu. Ir svarīgi nosusināt cepšanas plāti un uzglabāt sausā vietā, lai tā nesāktu rūsēt.

LT Kepimo skarda

Paruošimas naudoti

Prieš naudodami pirmā kartā, kepimo skardā rankomis nuplaukite švelniu plovikliu, gerai nuskalaukite ir atsargai išdziovinkite. Kepimo pusē sutepkite augalinu aliejumi ir kepimo skardā padēkite vienai valandai ļ jākarštā orkaitē (maždaug 230 °C). Leiskite skardai atvēsti orkaitē. Sutepti skardā aliejumi galima ir kitus kartus, ypač po plovim.

Naudojimo instrukcija

Idēkite kepimo skardā ant vidurinēs orkaitēs lentynos ir nustatykite orkaitē iki 250–275 °C. Kepimo skardā iš anksto pašildykite orkaitē-je mažiausiai 30 minučių. Padēkite picos pagrindā su priedais ant kepimo skardos ir kepkite, kol viršus apkeps. Kepant, stebékite picā, nes jī bus greitai paruošta. Patarimas: Kepimo proceso pabaigoje galite pabandyti ijjungti orkaitēs grilī, kad pica būtū dar trapesnē. Norēdam i perkelti picā, galite naudoti picos mentelē. Nepjaustykite picos, kol ji yra ant kepimo skardos.

Ant kepimo skardos taip pat galite kepti sausainius ar duonā. Šildykite tik kepimo skardā ir laikykitēs recepto nurodymu. Galite kepti tiesiai ant kepimo skardos arba naudoti kepimo popieriu ar viršutinē orkaitēs lentynā.

Priežiūros instrukcijos

Po pirmojo plovimo kepimo skardos neberekia plauti. Nešvarumus ir riebalus nuvalykite audiniu arba sudeginkite orkaitēje. Jei vis délo norite plauti skardā, darykite tai kaip ir pirmā kartā: nuplaukite, nuskalaukite, atsargai nusausinkite ir sutepkite aliejumi. Kepimo skardā reikia išdziovinti ir laikyti sausoje vietoje, kad nerūdytu.

RU Противень для запекания

Подготовка к использованию

Перед первым использованием противень следует вымыть вручную с использованием мягкого моющего средства и тщательно просушить. Смажьте поверхность противня растительным маслом и поместите его в духовой шкаф, нагретый до температуры прим. 230 °C, на один час. После этого противень должен остыть в духовом шкафу. Обработку растительным маслом можно выполнить позже, в частности, если противень необходимо вымыть.

Указания по использованию

Поместите противень в духовой шкаф на средний уровень и установите температуру на 250–275°C. Предварительно нагрейте противень в духовом шкафу в течение 30 минут. Выложите пиццу на противень и выпекайте до готовности. Следите за процессом, поскольку пицца готовится быстро. Совет: Ближе к концу процесса выпекания можно включить гриль для того, чтобы пицца получилась еще более хрустящей. Для перекладывания пиццы можно использовать лопатку для пиццы. Не нарезайте пиццу на противне.

Противень можно также использовать для выпекания печеня и хлеба. Предварительно нагрейте противень и внимательно следуйте рецепту. Готовить можно на противне или использовать бумагу для выпечки, либо или поместить на противень решетку.

Инструкция по уходу

После первой мойки противень можно больше не мыть. Удалите загрязнения и жир тканью или прокалите противень в духовом шкафу. При необходимости вымыть противень, выполните те же действия, что и перед первым использованием: вымойте противень, сполосните его, после чего просушите и обработайте маслом. Важно высушить противень и хранить его в сухом месте во избежание появления ржавчины.

